ネットワークサービス

留守番電話サービス	382
キャッチホン	382
転送でんわサービス	383
迷惑電話ストップサービス	384
番号通知お願いサービス	384
デュアルネットワークサービス	384
ガイダンスの日本語/英語切り替え <英語ガイダンス>	385
サービスダイヤル	385
OFFICEED	385
通話中着信設定	386
通話中にかかってきた電話の応対方法の選択 <通話中着信動作選択>	386
遠隔操作設定	386

利用できるネットワークサービス

• FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名	申し 込み	月額 使用料	サービス名	申し 込み	月額 使用料
留守番電話サービス	必要	有料	デュアルネットワークサー ビス	必要	有料
キャッチホン	必要	有料	英語ガイダンス	不要	無料
転送でんわサービス	必要	無料	OFFICEED	必要	有料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料	公共モード (ドライブモー ド) * ¹	不要	無料
番号通知お願いサービス	不要	無料	公共モード (電源OFF) ^{※ 1}	不要	無料
メロディコール ^{※2}	必要	有料			

- ※1 公共モード→p.71、p.72
- ※2 メロディコール→p.114
- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- お申し込み、お問い合わせについては取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 「OFFICEED」はお申し込みが必要なサービスです。ご不明な点はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。
- 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

留守番電話サービス

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、音声電話またはテレビ電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- 伝言メモを同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモの呼出時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
- ・ 留守番電話サービスを開始に設定しているときに、かかってきた音声電話またはテレビ電話に応答しなかった場合は、着信履歴に不在着信として記録され、待受画面に新着情報(→p.27)と呼べが表示されます。
- 留守番電話のテレビ電話対応設定について変更するには、「1412」へ音声電話をかけてください。
- テレビ電話で新しい伝言メッセージをお預かり したときはSMSでお知らせします。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:サービスを開始に設定する

ステップ2:電話をかけてきた相手が伝言を録音

する

ステップ3: 伝言メッセージを再生する

メニュー項目	機能と操作
1留守番メッ	▶「①再生する」▶音声ガイダン
セージを再生す	スの指示に従って操作する
る	• 新しい伝言メッセージがあると、
	待受画面に 留守番 🌓 長押し が表
	示された後、留守番電話件数が
	増加した旨のメッセージが表示
	され、着信音(着信音 1)が5回
	鳴ります。
2メッセージが	▶「①問合せる」▶決定を押す
あるか問合せる	• 新しい伝言メッセージがあると、
	待受画面に 留守番 ① 長押し が表
	示されます

./- TO	100 AV 1 110 I/F
メニュー項目	機能と操作
3留守番サービ	「①開始する」 「①設定する」
スを開始する	呼出時間を入力と決定を押
	<u>ਰ</u>
4留守番サービ	▶「①停止する」▶決定を押す
スを停止する	
5 留守番サービ	音声ガイダンスを聞きながら留守
スの詳細を設定	番電話サービスを設定します。
する	▶「1]設定する」▶音声ガイダン
	スの指示に従って操作する
6 留守番呼出時	▶「1]設定する」▶呼出時間を入
間を設定する	力・決定・決定を押す
	• 呼出時間を0秒に設定すると、
	着信履歴には記録されません。
7 留守番サービ	▶「①確認する」▶決定を押す
スの設定を確認	• 設定確認画面で、サブメニュー
する	から設定を変更できます。
8着信通知を使	j
1 着信通知	FOMA端末の電源が入っていない
を開始する	ときや圏外にいるときに着信が
	あった場合、電源が入ったときや
	圏内になったときに、着信があっ
	たことをSMSでお知らせします。
	▶ 「①開始する」▶ 「①発番号あ
	りのみ」または「②全ての着信」
	▶決定を押す
	• [1]発番号ありのみ]: 発信者
	番号通知の着信のみ通知し
	ます。
	「2全ての着信」: すべての着
	信を通知します。
2 着信通知	▶「①停止する」▶決定を押す
を停止する	
3 着信通知	▶「①確認する」▶決定を押す
の設定を確	
I== -	1

キャッチホン

認する

音声電話中に別の音声電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、現在の音声電話を保留にして新しい音声電話に出ることができます。また、通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけることもできます。

テレビ電話中や音声電話中にテレビ電話がかかってくると、キャッチホンは動作しませんが、着信履歴には不在着信として記録されます。

- ・キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ通話中着信動作選択を「通常着信する」に設定してください。他の設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても音声電話中にかかってきた音声電話に応答することはできません。
- 音声電話中にかかってきた別の音声電話に出る ときは、次の操作を行います。
 - (T): 現在の通話を保留にし、かかってきた電話に応答します。
 - : 現在の通話が切断され、かかってきた電話の着信画面が表示されます。 () を押し電話に応答します。
- キャッチホン中は、である。を押すたびに通話相手を切り替えられます。
- 1 待受画面で □ 「囲詳細な機能・設定」 □ 「コネットワークサービスを使う」 □ 「②キャッチホンを使う」 → メニュー項目を選択 → 未記を押し操作する

メニュー項目	機能と操作
1キャッチホン	▶「①開始する」▶決定を押す
を開始する	
2キャッチホン	▶「①停止する」▶決定を押す
を停止する	
3キャッチホン	▶「①確認する」 ★定を押す
の設定を確認す	
る	



転送でんわサービス

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、かかってきた音声電話またはテレビ電話を転送するサービスです。

- 伝言メモを同時に設定しているとき、転送でん わサービスを優先させるためには、伝言メモの 呼出時間よりも転送でんわサービスの呼出時間 を短く設定してください。
- ・ 転送でんわサービスを開始に設定しているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合は、着信履歴に不在着信として記録され、待受画面に新着情報(→p.27)と 『ペが表示されます。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1:転送でんわサービスを開始に設定する

ステップ2: 転送先の電話番号を登録する

ステップ3: お客様のFOMA端末に電話がかかる ステップ4: 電話に出ないと自動的に指定した転

送先に転送される

1 待受画面で ○ 「圏詳細な機能・設定」 「① ネットワークサービスを使う」 ○ ③ 転送サービスを使う」 メニュー項目を選択 ○ 大戸を押し操作する

./ BD	
メニュー項目	機能と操作
1転送サービス	▶「①開始する」▶「①設定する」
を開始する	転送先電話番号を入力を決定し
	「1設定する」▶呼出時間を入力
	▶決定▶決定 を押す
	• 電話番号入力画面で を押す
	と、電話帳や着信履歴、リダイ
	ヤルを引用できます。
	• 呼出時間を0秒に設定すると、
	着信履歴には記録されません。
2転送サービス	▶「①停止する」▶決定を押す
を停止する	_
3 転送先を変更	▶転送先電話番号を入力▶決定▶
する	「1設定する」▶決定を押す
	• 電話番号入力画面で を押す
	と、電話帳や着信履歴、リダイ
	ヤルを引用できます。
4 転送先が通話	転送先の電話が通話中などで転送
時の設定をする	できないときに、留守番電話サー
	ビスで応対するように設定します。
	▶「①接続する」▶決定を押す
5 転送サービス	▶ 「1確認する」 決定 を押す
の設定を確認す	
3	

転送ガイダンスの有/無を設定する

1 待受画面で

(1s)(4た)(2か)(9ら) (1) 音声ガイダンスの指示に従って操作する

詳細は『ご利用ガイドブック(ネット ワークサービス編)』をご覧ください。

送惑電話ストップサービ ス

いたずら電話などの迷惑電話を着信しないように 拒否するサービスです。着信拒否登録すると、以 後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンス で応答します。

 着信拒否登録した電話番号から電話がかかって きても、着信音は鳴りません。着信履歴にも記 録されません。

メニュー項目	機能と操作
1 迷惑電話着信	最後に応答した電話番号を着信拒
拒否を登録する	否に登録します。
	▶「11登録する」▶決定を押す
	• 通話していない不在着信などは
	登録の対象になりません。
2 着信拒否する	指定した電話番号を着信拒否に登
番号を登録する	録します。
	▶「11登録する」▶電話番号を入
	力・決定・「1登録する」・決定
	を押す
	• 電話番号入力画面で を押す
	と、電話帳や着信履歴、リダイ
	ヤルを引用できます。
3迷惑電話登録	▶「①削除する」▶決定を押す
を全件削除する	
4 迷惑電話登録	最後に登録した電話番号を1件削
を1件削除する	除します。同様の操作を繰り返し
	行うことにより、最後に登録した
	順より 1 件ずつ削除することがで
	きます。
	▶「①削除する」▶決定を押す
5 拒否登録件数	▶「①確認する」▶決定を押す
を確認する	

番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話またはテレビ 電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで 応答し、自動的に電話を切るサービスです。

- 番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、着信履歴に記録されず、待受画面に 新着情報は表示されません。

メニュー項目	機能と操作
1番号通知お願	▶ 「1 開始する」 ★定を押す
いサービスを開	
始する	
2 番号通知お願	▶「①停止する」▶決定を押す
いサービスを停	
止する	
3番号通知お願	▶ 「1 確認する」 ★定を押す
いサービスを確	
認する	

デュアルネットワーク サービス

お使いになっているFOMA端末の電話番号で、 mova端末をご利用いただけるサービスです。 FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、利用不可状態の端末から切り替え操作を 行ってください。

メニュー項目	機能と操作
1 デュアルネッ	mova端末に切り替えていたデュ
トワークを切替	アルネットワークサービスを、
える	FOMA端末に切り替えます。
	▶「¹□切替える」 ●4桁のネット
	ワーク暗証番号を入力と決定と決定
	を押す
2 デュアルネッ	▶ 「1確認する」 ★定を押す
トワークの状態	_
を確認する	

P

英語ガイダンス

ガイダンスの日本語/英語切り替え

留守番電話サービスなどの各種ネットワークサー ビス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイ ダンスを英語に設定することができます。

押り末	F 9 Ø
メニュー項目	機能と操作
1ガイダンスを	▶「①設定する」▶「①日本語」
設定する	または「②英語」を押す
	• 発信時に自分が聞くガイダンス
	の言語を選択します。
	▶「1設定する」▶「1日本語」
	~「③英語+日本語」のいずれか
	を押すと決定を押す
	• 着信時に相手が聞くガイダンス
	の言語を選択します。「日本語+
	英語」に設定すると日本語→英
	語の順に、「英語+日本語」に設
	定すると英語→日本語の順にガ
	イダンスが流れます。
2 ガイダンスの	▶「①確認する」▶決定を押す
設定を確認する	

サービスダイヤル

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

- お使いのFOMAカードによっては、表示や動作 が異なる場合があります。→p.37

メニュー項目	機能と操作	
1 ドコモ総合案	ドコモ総合案内・受付に電話をか	
内・受付に電話	けます。	
する	▶「①電話する」を押す	
2 ドコモ故障問	ドコモ指定の故障取扱窓口に電話	
合せ窓口に電話	をかけます。	
する	▶「1電話する」を押す	
3 海外紛失窓口	海外で紛失、盗難、精算などにつ	
に電話する(有	いて問い合わせます。	
料) **	▶「1電話する」を押す	
4 海外故障窓口	海外でドコモ指定の故障取扱窓口	
に電話する(有	に電話をかけます。	
料) **	▶「1電話する」を押す	

※ WORLD WINGをお申し込みいただいていない場合は使用できません。また、WORLD WINGに対応しているFOMAカード(青色以外)をFOMA端末に取り付けておく必要があります。

OFFICEED

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。ご利用には別途お申し込みが必要となります。

詳細はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。

通話中着信設定

通話中着信動作 (→p.386) の設定を開始/停止したり、設定内容を確認したりします。

メニュー項目	機能と操作
1 通話中着信設	▶ 「①開始する」 ★定を押す
定を開始する	
2 通話中着信設	▶「①停止する」▶決定を押す
定を停止する	
3 通話中着信設	▶ 「1確認する」 ★定を押す
定を確認する	

通話中着信動作選択

通話中にかかってきた電 話の応対方法の選択

留守番電話サービス、転送でんわサービス、 キャッチホンをご契約されているお客様の通話中 にかかってきた音声電話、テレビ電話、または 64Kデータ通信にどのように対応するかを設定 できます。

- ・ 留守番電話サービス、転送でんわサービス、 キャッチホンを契約されていない場合は、通話 中にかかってきた着信に応答できません。
- 通話中着信動作選択を利用する場合は、あらか じめ通話中着信設定を開始に設定してくださ い。

メニュー項目	機能と操作
1通常着信する	キャッチホンを開始に設定しているときは、キャッチホンが動作します。停止に設定しているときは、音声電話または64Kデータ通信を終了し、かかってきた音声電話に応答できます。また、音声電話中にかかってきた音声電話の対応をサブメニューから選択できます。→p.68
2 留守番電話	通話中にかかってきた音声電話またはテレビ電話を、留守番電話 サービスで応答します。
③電話を転送する	通話中にかかってきた音声電話、 テレビ電話、64Kデータ通信を、 あらかじめ登録している転送先に 転送します。 ・64Kデータ通信中に64Kデータ 通信を着信した場合は転送され ません。
4 電話を拒否す る	通話中にかかってきた音声電話、 テレビ電話、64Kデータ通信の着 信を拒否します。

遠隔操作設定

留守番電話サービスや転送でんわサービスなど を、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの 携帯電話などから操作できるようにします。

- 海外で留守番電話サービスや転送でんわサービスを利用する場合は、あらかじめ遠隔操作設定を開始に設定する必要があります。

メニュー項目	機能と操作
1 遠隔操作を開 始する	▶「①開始する」▶ 決定を押す
②遠隔操作を停 止する	▶「11停止する」▶ 決定を押す
3 遠隔操作の設 定を確認する	▶「11確認する」▶決定を押す